



Kurzanleitung für Ihre Radtour

Bevor Sie starten:

- Sattel und Lenker auf Körpergröße einstellen
- Mittels Drehgriff am Lenker den 4. Gang einlegen
- Auf dem Display „Power“ drücken
- Für die Motor-Unterstützung kann zwischen drei Stufen gewählt werden (Tasten „Assist“ auf dem Display):
Eco = Akku schonend,
Standard = Normalunterstützung,
High = maximale Unterstützung.
No assist = keine Unterstützung

Richtig fahren:

- Das Rad hat 8 Gänge. Fahren Sie in Ihrem Wohlfühl-gang, bei dem Sie stets den „Rückenwind“ spüren.
- Achten Sie auf eine tiefe Tretfrequenz, indem Sie in eher großen Gängen fahren (der 1. und 2. Gang werden selten benötigt).
- Beim Schalten die Pedale kurz entlasten.
- Das Rad hat keinen Rücktritt. Ziehen Sie die Handbremsen bitte nicht ruckartig an, um eine Vollbremsung zu vermeiden (Unfallgefahr!).

Was Sie noch wissen sollten:

- Der Hebel rechts unterhalb der Klingel ist eine Schiebehilfe und darf beim Fahren nicht betätigt werden (Motorschaden!)
- Das Licht (Einschalttaste an der schmalen oberen Seite des Displays) leuchtet auch bei leerem Akku noch eine gewisse Zeit weiter.
- Einstellen der Federung mit dem Hebel „Speed lock“ rechts über dem Vorderrad.
Stellung des Hebels
ganz rechts = keine Federung.
- Mit einem vollen Akku kann man – je nach Streckenbeschaffenheit und Körpergewicht – 30 bis 60 km fahren.

Wichtig:

Wenn Sie das Rad unbeaufsichtigt abstellen, bitte immer abschließen. Mit dem Zusatzschloss außerdem noch z.B. an einer Laterne festschließen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß!

Gäste- und Gesundheitszentrum Bad Arolsen
Telefon: 05691 / 801-240